











# KUECHENFRONT24.DE

Checkliste für das Aufmaß der neuen Küchenfronten. Was muß ich beachten!

Welche Daten sind für das Aufmaß wichtig?

Der Verwendungszweck des Möbelteils (z.B. Tür)

Die Größe des Möbelteils (Höhe und Breite)

Bei Türen die Anschlagrichtung, links oder rechts (Immer von außen betrachtet)

Die Bohrungen, soweit meßbar

Die Bohrungen für die Topfbänder

Die Position an der Front von Oberkante bzw. Unterkante der Front bis Mitte Bohrloch                      Das Einrückmaß der Bohrung ergibt sich von selbst

Bei einem dritten oder vierten Topfband wird die Position der Bohrungen ebenfalls von Ober- oder Unterkante der Tür bis Mitte Bohrung gemessen.

Gebohrt wird immer ein 35 mm durchmessendes, 13 mm tiefes Loch.

Bohrungen für die Möbelgriffe

Die Position des Eckloches in vertikaler und horizontaler Richtung gemessen                      Eckloch = das der Frontecke nächste Bohrloch

Die Bohrdistanz zwischen den Griffbohrungen                      Ergibt sich aus der Länge des Griffes

Bei einem dritten Loch das nicht mittig zwischen den beiden anderen Bohrungen liegt bitte die Position genau definieren

Bei Schubladenblenden oder Klappen liegt die horizontale Position des Griffes immer mittig der Frontbreite.

Hier wird nur das vertikale Maß der Bohrung und die Bohrdistanz benötigt.

Bei 2 Griffen an einer Front bitte die beiden Positionen entsprechend definieren.

Die Position des Griffes an der Front (z.B. oben vertikal)

Sonderbearbeitungen wie z.B. Bohrungen für Fronthalterungen oder Nuten zur Aufnahme des Schubladenbodens sind nicht vorgesehen.

Solche Leistungen können nur mit exakt vermaßten Skizzen erbracht werden.

In der Regel werden Bohrungen für Fronthalterungen vor Ort bei der Montage vorgenommen.

Bei einer Eckblende ist das SICHTBARE Breitenmaß der beiden Blendenschenkel sowie die Höhe zu messen.

## **KUECHEN***FRONT24.DE*

Bei allen anderen Teilen (Sichtseiten, Blenden etc.) genügen die Außenmaße.

Zu beachten wäre, daß bei Sockel- Decken- und Lichtblenden die Holzmaserung (soweit vorhanden) immer Horizontal verläuft.

Bitte geben Sie alle Maße in Millimeter an.

Eine Bildabwicklung bei Holzdekoren oder Echtholzfronten (Maserung läuft bei übereinanderliegenden Teilen durch) ist nicht vorgesehen.

### **ACHTUNG:**

Diese Aufmaßtabelle soll nur für Ihr Aufmaß vor Ort dienen und ist NICHT als Bestellformular gedacht.

Für die Bearbeitung von Bestellungen mittels dieses Formlars müssen wir eine Aufwandsvergütung von 75 € berechnen.

Für eventuelle Übertragungsfehler können wir in diesem Fall keine Haftung übernehmen.